

# Instalační postup Geberit

Tento produkt umožňuje jednoduchou montáž designového tlačítka na obklad a je plně kompatibilní s pod omítkovými moduly od značky **Geberit**. Je navržen pro odbornou montáž specialistou, který disponuje potřebnými dovednostmi a zkušenostmi k vytvoření vrchní části tlačítka, s minimálním zásahem do pod omítkového systému.

## Základní parametry:

Výška: 155 mm  
Šířka: 240 mm

Bližší parametry a technický náčrtek ve velikosti 1:1 přiloženy v balení.

## Parametry instalace:

Minimální montážní hloubka je 25 mm pod hranu obkladů a lepidla, 36 mm s 10 mm obkladem a přilepením epoxidem.

Při lepení obkladu na vrchní díl tlačítka je nutné dodržet postup lepení:

1. Povrch obkladu musí být důkladně očištěn a suchý.
2. Pro přilepení použijte Vinil-esterové dvousložkové lepidlo Tenax Titanium (lze zakoupit u firmy Bouda Comercio s.r.o.).
3. Pro přilepení hlavního rámečku obkladu na tlačítko použijte stahovací svorky pro zajištění dostatečné adheze a nechte zaschnout nejméně 30 minut při teplotě minimálně 25 °C.
4. Po vytvrdnutí přilepte obklad na tlačítko tak, aby vrchní hrana obkladu lícovala s okolním rámečkem, zde se již svorky nepoužívají. Dbejte na detail lepení tak, aby výsledek byl co nejdokonalejší.
5. Po dokončení lepení je možno nasadit vrchní část tlačítka na spodní díl.
6. Pro srovnání tlačítka s okolním obkladem použijte šrouby v rozích dílu.

V případě že nebude dodržen postup lepení či nebude použita technologie pro lepení určená viz postup výše, nebude na případné reklamace brán zřetel.

## Doporučení:

1. Minimální instalace jsou dvě desky SDK 12,5 mm před modul WC (ideální vrstvy jsou 15 – 18 mm OSB deska + 12,5mm SDK)
2. Ideální instalace je předezdění 50 mm ytong
3. Při minimální instalaci je nutno sundat ochranný límeček zakončený převážně modrým víkem z modulu

Výkres

